

OER Retro Dementie DAB+ Radio

Het instellen van de radio

Als u de radio voor het eerst gebruikt, dan zal u de radio moeten instellen. De radio zal de beschikbare radio stations moeten scannen en u kunt andere aspecten naar persoonlijke voorkeur instellen, zoals de taal, de tijd en de gewenste voorkeurszenders.

Dit hoeft u eenmalig te doen. Behalve als u de instellingen zoals de voorkeurszenders weer zou willen wijzigen. Hieronder leggen wij verder uit hoe u de instellingen wijzigt.

Het instellingen menu openen en de instellingen wijzigen

Om toegang te krijgen tot het instellingen menu, schuift u het klepje met 'KOTO' erop naar links. Het klepje zal losser komen te zitten en kunt u tijdelijk verwijderen. Plaats het klepje na het wijzigen van de instellingen weer terug om te voorkomen dat de instellingen tijdens gebruik gewijzigd worden.

De eerste keer dat u de radio gebruikt komt er een beginscherm tevoorschijn. U kunt dan op de knop 'menu' drukken om door te gaan. Het menu komt nu tevoorschijn met de volgende opties:

1. <Language> - Hier kunt u de taal wijzigen.
2. <Set clock> - Hier kunt u de tijd instellen.
3. <Tune DAB> - Hier kunt u de DAB radiostations scannen
4. <Tune FM> - Hier kunt u de FM radiostations scannen
5. <Bluetooth> - Hier kunt u de radio als bluetooth speaker activeren
6. <Exit setup> - Hier verlaat u het instellingen menu

<Language>

Hier kunt u de taal wijzigen. Gebruik de pijltjes omhoog en omlaag om te scrollen tussen de verschillende talen. Heeft u de gewenste taal? Druk dan op enter om te bevestigen. Druk hierna op de knop menu om terug te gaan naar het instellingen menu.

<Set Clock>

Hier kunt u de tijd instellen. Gebruik de pijltjes omhoog en omlaag om te gaan naar <set clock>. Druk vervolgens op enter. U kunt nu kiezen of een 24 uren weergave van de tijd wilt (0:00 t/m 23:59) of 12 uren weergave (07:00 AM en 07:00 PM).

Nadat u uw keuze bevestigt heeft gaat het menu verder naar het instellen van de tijd. Gebruik de pijltjes omhoog en omlaag om de tijd goed in te stellen en bevestig met

enter. Herhaal dit voor de datum. Druk hierna op de knop menu om terug te gaan naar het instellingen menu.

<Tune DAB>

Hier kunt u de DAB radiostations scannen. Zorg hiervoor dat de antenne goed uitgeschoven is. Gebruik de pijltjes omhoog en omlaag om te kiezen tussen een volledige scan of handmatig instellen. Een volledige scan zoekt alle beschikbare stations. Druk op enter om de scan te starten.

Als de scan voltooid is, zal er een lijst zijn met beschikbare radiostations. Hier kunt u tussen scrollen met de pijltjes omhoog en omlaag. Heeft u gewenste radiozender gevonden? Druk dan op enter om verbinding te maken met deze radio zender. Het duurt een klein moment om met de radiozender verbinding te maken.

Wilt u deze radiozender opslaan onder één van de voorkeurszenders? Houd dan voorkeurszender 1, 2 of 3 ingedrukt om de radiozender onder de desbetreffende knop op te slaan. Herhaal dit proces voor de resterende voorkeurszenders. Druk hierna op de knop menu om terug te gaan naar het instellingen menu.

<Tune FM>

Hier kunt u de FM radiostations scannen. Zorg hiervoor dat de antenne goed is uitgeschoven. Druk op pijltje omhoog of omlaag en gaat naar het volgende beschikbare radiostation.

Wilt u deze radiozender opslaan onder één van de voorkeurszenders? Houd dan voorkeurszender 1, 2 of 3 ingedrukt om de radiozender onder de desbetreffende knop op te slaan. Herhaal dit proces voor de resterende voorkeurszenders. Druk hierna op de knop menu om terug te gaan naar het instellingen menu.

<Bluetooth>

Hier kunt u de radio als bluetooth speaker activeren. Als u de radio als bluetooth streaming apparaat wilt gebruiken kiest u voor de bluetooth optie. De keuzes zijn bluetooth aanzetten of uitzetten.

Als u bluetooth aanzet kunt u de speaker vinden met uw smartphone, tablet, etc. De bluetoothnaam van de speaker is 'J551'.

Druk hierna op de knop menu om terug te gaan naar het instellingen menu.

Heeft u vragen?

Stuur ons een mailtje op info@oer-audio.nl of info@alzheimer.shop en wij helpen u graag!